Cravate avec caméra vidéo intégrée et télécommande, 4 Go

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette cravate avec caméra vidéo intégrée. Avec elle, réalisez des vidéos spontanées en haute qualité. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Cravate avec caméra vidéo intégrée
- Télécommande
- Câble USB
- CD logiciel
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Format vidéo :	AVI (MJPEG)
Format audio	PCM
Résolution :	720 x 480 pixels
Espace mémoire :	4 Go
Compatible avec :	Windows ME, 2000, XP, Vista, 7

Charger la batterie

Une ouverture dans le tissu à l'arrière de la cravate vous permet d'accéder à la caméra. L'interrupteur „ON/OFF" se trouve à côté du port USB. Assurez-vous que l'interrupteur est en position „OFF". Branchez ensuite le câble USB au port USB de la cravate et l'autre extrémité à un port USB de votre PC ou d'un chargeur secteur USB (non fourni). Une LED verte indique que le chargement est en cours ; elle s'éteint dès que la batterie est chargée.

Mise en marche

1. Placez l'interrupteur de la caméra sur „ON".
2. Mettez la cravate. Vous pouvez ajuster la taille de col avec la fermeture éclair.
3. Pressez la touche de la télécommande de façon prolongée. Une LED verte clignote deux fois sur la cravate. En plus de cela, la cravate vibre durant trois secondes. Dès que la LED s'éteint, l'enregistrement audio et vidéo démarre.
4. Pour stopper l'enregistrement, pressez de nouveau la touche de la télécommande de façon prolongée. La LED verte clignote une fois pour confirmer, et la cravate vibre trois fois de suite.
5. Avant d'arrêter la caméra avec l'interrupteur („OFF"), vous devez d'abord la mettre en veille. Pour cela, maintenez l'interrupteur de la télécommande enfoncé durant quelques secondes. Il est possible que l'enregistrement ne soit pas sauvegardé si vous n'éteignez pas la caméra de cette manière !

Réglage de l'incrustation de l'heure

La caméra incruste automatiquement la date et l'heure dans les enregistrements. Pour ajuster les données, créez d'abord sur votre ordinateur un fichier texte nommé „TAG.txt" (sans les guillemets). Il doit avoir le contenu suivant (sans les notes entre parenthèses) :

[date]

2011/01/02 (Date au format Année/Jour/Mois ; Jour et Mois doivent toujours comporter deux chiffres)

13:00:00 (Heure au format Heures/Minutes/Secondes ; chaque entrée doit toujours comporter deux chiffres)

Sauvegardez ensuite ce fichier sur la caméra, à la racine. Vous trouverez un modèle pour ce fichier sur le CD fourni.

NOTE :
Pour conserver le réglage de l'heure, éteignez la cravate uniquement en mode veille via la télécommande. Les réglages de date et d'heure sont réinitialisés aux valeurs par défaut dès que vous actionnez l'interrupteur „OFF" de la cravate.

Transférer les vidéos sur un PC

1. Branchez la caméra de la cravate à un port USB libre de votre PC via le câble de rallonge USB fourni.
2. Attendez que le PC ait terminé la détection automatique du nouveau matériel.
3. Vous pouvez ensuite accéder aux données sauvegardées via l'explorateur Windows. La cravate y est affichée comme lecteur amovible.

Changer la pile de la télécommande

1. Ouvrez le boîtier de la télécommande en faisant levier avec un petit objet dans la petite ouverture située sous le porte-clé.
2. Sortez prudemment la pile et remplacez-la par une neuve de même type (27 A, 12 V). Veillez à respecter la polarité !
3. Refermez la télécommande en joignant les deux moitiés de boîtier.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Remarques importantes sur les batteries/piles et leur recyclage

Les batteries/piles usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8132 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08.01.2013

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**.
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-8132.

© 01/2013 - EX:MH//EX:MH//SF